

# DAIMLER TRUCK

## Transportdaten nach VDA 4921

Für die Erstellung der Transportdaten nach VDA 4921 können Sie die Kopie der VDA 4913 der Lieferanten aus Ihrem Gebiet erhalten und aus Ihrem Transportmanagement System an die Daimler Truck AG übertragen.

Nr.	VDA4921	Speditionsauftrag	DFÜ Warenbegleitschein	Bemerkung	Quelle VDA 4913
1	Satzart 751, Pos. 03	Empfangswerk	EMPFAENGER- WERK KUNDE	Daimler Truck Empfangswerk	Satzart 711, Pos. 03
2	Satzart 754, Pos. 03	Lieferantennummer	LIEFERANT-NR	Lieferantennummer (8/9-stellig) eingeben	Satzart 711, Pos. 04
3	Satzart 754, Pos. 04	Sendungs-Ladungs- Bezugsnummer	SENDUNGS-NR	Bezugsnummer, die der Lieferant der Sendung zuordnet	Satzart 712, Pos. 03
4	Satzart 754, Pos. 08	Brutto-Gewicht (KG)	SEND.-GEWICHT BR	Warengewicht inkl. Verpackung	Satzart 712, Pos. 08
5	Satzart 755, Pos. 03ff.	Lieferschein- Nummer	LS-NR	8-stellige Lieferscheinnummer	Satzart 713, Pos. 03

**\* Hier wird z.B. COMB060 für das Empfangswerk 060 Wörth übertragen**

### Vorteile:

- Automatisierte Erfassung der Lieferantendaten, um folgendes zu vermeiden
  - Tipp- und Übertragungsfehler
  - Referenzfehler (Lieferanten-Nummer inkl. Index, Sendungs- und Lieferschein-Nummer)
- Verwendung korrigierter bzw. aktualisierter Daten
- Möglichkeit, Packstück-Nummern aus der VDA 4913 für das Scannen zu nutzen

Erforderliche Voraussetzung: Der Lieferant muss Daten per DFÜ senden